

# Ficha Técnica



## Disk Repair

Kit de limpieza para discos

### Descripción:

Kit de limpieza para discos compactos.

### Aplicaciones:

Ideal para la limpieza de CD, DVD, Blu-Ray, MP3, Videojuegos.

### Indicaciones de uso:

Aplica el B (Limpiador de Discos) DiskRepair a 25 cms. de distancia de la superficie grabada (NUNCA SOBRE LA ETIQUETA O CARÁTULA) del Disco Compacto y luego auxíliate de la C Microfibra para limpiar con movimientos circulares de adentro hacia afuera. Para recuperar información, aplica unas gotas de A (Pulidor de Discos) DiskRepair sobre la rayadura, distribuyendo a lo largo y alrededor de la misma. Deja secar de 30 a 45 segundos hasta que tome un tono blanco, entonces frota firmemente con la C Microfibra. Repite esta operación hasta que disminuya notoriamente la rayadura, con lo que evitarás que brinque el láser al colocar el disco en el lector, recuperando así la información.

### Precauciones:

No aplique en exceso para evitar que el producto escurra. No se deje al alcance de los niños.

### Presentación:

Empaque con:

Pulidor 20 ml

Limpiador 20 ml

Microfibra 20 X 15 cm

### Contenido por caja:

20 pzs



CONECTA CON NOSOTROS:



/pages/Silimex



@silimex



Silimex

[www.silimex.com.mx](http://www.silimex.com.mx)

✉ [atencion@silimex.com.mx](mailto:atencion@silimex.com.mx)

☎ 5426 5101|02